MGI-2100 , MGI-2200 Multi Channel Digital Indicator 사용 설명서





경기도 오산시 수목원로 88번길 35,15층 F1513A호

T. 031-8077-9019

- F. 031-8077-9020
- H. www.daehan-instr.com
- E. daehan@daehan-instr.com

| 목 차 | |
|---|---------|
| 1. 시작하기전에 | 1 |
| 1-1. 제품의 확인 | 1 |
| 1-2. 안전상의 주의사항 | 1 |
| 2. 외형 크기 및 설치방법 ······ | 2 |
| 2-1. 외형 크기 | 2 |
| 2-2. 설치 장소 및 주의사항 | 2 |
| 2-3. 설치 방법 | 3 |
| 3. 사양 | 3 |
| 4. 전면 및 후면판넬 | 4 |
| 4-1. 전면 판넬 ······ | 4 |
| 4-2. 후면 판넬 | 4 |
| 5. 표시 화면의 명칭과 기능 ······ | 5 |
| 5~1. 기능 실명 5~2 이려 하며 | 5 |
| 3-2. 입득 외원 | 0 |
| 6. 기능 설정 | 7 |
| 6-1. 설정 메뉴버튼 | 7 |
| 6-2. 기능 설정 화면 | / |
| o-s. General Setting (매한 외년 설정) 6-4 Logical Chappels | 0 12 |
| 6-5. Built in Input (센서의 기본데이터 입력) | 23 |
| 6-6. Built in Output | 26 |
| 6-7. Digital Output (Relay 동작모드) ······ | 30 |
| 6-8. Digital Input (외부 입력 설정) | 33 |
| 6-9. Communication (Serial 출력설정) | 36 |
| 6–10. System Configuration | 38 |
| 7. User Setup | 39 |
| 8. Device Information | 41 |
| ▶ 표시값의 보정 | 42 |
| ▶ Hold 설정 | 43 |
| ▶ 단위 설정 ······ | 44 |
| 9. [Option] BCD Out Interface | 47 |
| 10. [Option] RS232C Serial Interface | 49 |
| 11. [Option] Analog Output | 54 |

1. 시작하기 전에

당사의 Multi Channel Digital Indicator (MGI-2100)을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 사용 설명서는 제품의 기능, 설치방법, 사용방법 및 주의사항 등에 대하여 설명하고 있습니다. 잘못된 취급은 안전사고 및 제품 파손의 원인이 될 수 있으므로 사용전에 반드시 읽고 충분히 숙지하여 올바르게 사용하시기 바랍니다.

사용중 혹시라도 발생되는 문제점에 대하여 본 사용 설명서를 참고하시어 조치하시거나 당사의 기술부로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 본 설명서의 내용은 제품의 개선 및 기능의 변경을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 본 설명서를 읽고 난 후 본 기기와 가까운 곳에 잘 보관하여 주십시오.
※ 본 설명서의 내용 전부 또는 일부를 무단으로 전재 또는 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

1-1. 제품의 확인

본 제품을 구입한 후 먼저 원하시는 사양인가를 확인하신 후, 부속품이 부족하거나 외관의 손상이 없는가를 확인하여 주십시오.

1-2. 안전상의 주의사항

본 제품을 안전하게 사용하시기 위해서는 사용하기기 전에 다음 사항을 반드시 읽어 주십시오. 제조사가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

- 조작시 전면 판넬을 가볍게 눌러도 동작되므로 지나치게 힘을 가하지 마십시오.
- 본 제품은 물리량을 측정하는 정밀기기 이므로 노이즈의 영향이 없도록 주의하여 주십시오.
- 본 기기의 전원 공급을 차단하기 위하여 전원 스위치나 차단기를 설치하여야 합니다.
- 번개, 낙뢰시 본 기기의 전원을 빼주시기 바랍니다.
- 본체 내부를 개조하거나 분해하지 마십시오.
- 본 기기의 내부로 먼지, 물, 기름, 배선 찌꺼기가 유입되지 않도록 하여 주십시오.
- 전원 케이블은 사용하는 전원 전압 및 전류에 맞는것을 사용하여 주십시오.
- 유도성 노이즈를 방지하기 위하여 본 기기의 배선은 고압선, 전력선, 모터선 등과 분리하여 주십시오.
- 본 기기는 반드시 접지하여 사용하시기 바랍니다.
- CALIBRATION(교정)중 무부하 상태와 실하중 부하 입력은 흔들림 없이 안정될때까지 기다린 후에 입력 하십시오. 안정되지 않은 상태에서 터치키를 누르면 교정 오차의 원인이 됩니다.
- 본 기기의 과열을 방지하기 위해서 주변 기기와의 간격은 충분히 두십시오. 또한 본 기기의 주변 온도가 사용 온도 범위를 초과할 경우에는 팬 등으로 강제 냉각을 해 주십시오.
- 바닥에 떨어트리거나 심한 충격을 가하지 마십시오.

2. 외형 크기 및 설치방법

2-1. 외형 크기



2-2. 설치장소 및 주의사항

• 물이 없는 장소에 설치합니다.

• 진동, 충격이 없는 장소, 고온 다습하지 않은 장소, 직사광선을 받지 않는 장소, 먼지가 적은 장소, 염분이나 이온을 포함한 공기와 접촉되지 않는 장소에 설치합니다.

- 인화성이 있는 가스 또는 증기, 분진이 있는 장소에는 설치하지 않습니다.
- 어-스 단자(GND)를 반드시 접지 합니다.
- 전력계의 배선이나 노이즈가 많은 배선과는 별도로 분리하여 배선합니다.
- Analog 출력에는 필히 10kΩ 이상의 부하를 접속하고 유도성 부하는 접속하지 마십시오.
- 센서 케이블은 반드시 4선식 2Pair 실드 케이블을 사용하여 주십시오.
- 배선시 모든 계기의 전원을 차단시킨 후 배선하여 주십시오.
- 본 제품은 90~250VAC, 50~60Hz에서 동작합니다. 정격 이외의 전원을 사용하지 마십시오.

2-3. 설치방법

본 제품의 설치 형태는 슬라이드 레일에 따른 판넬 마운트 입니다.

판넬의 두께는 2~5mm 이내의 강판을 사용하여 주십시오.

판넬 컷팅 사이즈의 부착구를 뚫고 슬라이드 레일을 분리한 후 판넬 전면에서 본 기기를 밀어 넣습니다. 전용 슬라이드 레일을 본체 고정용 홈에 삽입한 후 볼트로 고정하여 주십시오.



3. 사 양

MGI-2100 모델은 무선형 토크 센서의 출력을 증폭하여 디지털로 변환 후 LCD에 표시하는 터치 스크린 방식의 인디케이터로서 당사의 SNR, SNA, SNF 모델과 사용이 가능하며, 옵션 사양으로 SD Memory Card에 데이터를 저장하여 PC에서 분석할 수 있는 특징이 있습니다.

| 센서 인가전압 | RTA (24V) |
|-------------|--|
| 비직선성 | ±0.01% F.S |
| A/D 내부분해능 | 16 bit |
| A/D 외부분해능 | 16 bit |
| A/D 변환속도 | Max 20Ksps |
| 최대 표시범위 | -999999 ~ +999999 |
| 디스플레이 변환속도 | 1 ~ 50 회/초 |
| 영점아래로의 표시 | "-" 마이너스 부호 |
| 소수점 위치 | 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000, 0.00000 |
| Analog 필터 | 10, 100, 1000Hz 선택 |
| Software 필터 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200Hz |
| 전원 | AC 90 ~ 250V (50/60Hz) |
| 사용 온도범위 | 0~50°C, 35~85% RH(비결로) |
| 기본출력 | RS-232C, Relay 출력 |
| 옵션출력 | BCD, 전압, 전류, SD CARD |
| 제품무게 | 약 800g |
| 제품무게 | 약 800g |

4. 전면 및 후면 판넬

4-1. 전면 판넬

③ SD MEMORY : 측정된 데이터를 저장 (옵션)
⑥ 터치판넬 LCD : 데이터 입력 및 표시창





4-2. 후면 판넬

ⓒ 전원 입력 단자 : AC 85 ~ 265V

ⓓ 센서 입력 단자

| + EXC | DC 24V (적색) | - EXC | DC 24V (백색) |
|-------|-------------|-------|-------------|
| + SIG | CAN HI (녹색) | - SIG | CAN LO (흑색) |
| GND | SHIELD (황색) | | |

⑧ BCD 입·출력 단자 (옵션)

① RS232C 통신 단자

⑨ 입·출력 제어 단자

| * INPUT | | | TPUT |
|---------|---------------------------|-----|---------------------|
| GND | 외부입력 신호의 0 volt Common 단자 | GND | Relay 출력의 Common 단자 |
| 1 | 외부신호 입력단자 1 | 1 | Relay 출력 1 접속단자 |
| 2 | 외부신호 입력단자 2 | 2 | Relay 출력 2 접속단자 |
| 3 | 외부신호 입력단자 3 | 3 | Relay 출력 3 접속단자 |
| 4 | 외부신호 입력단자 4 | 4 | |
| 5 | 외부신호 입력단자 5 | ~ | Relay 출력 4 ~ 8 접속단자 |
| 6 | 외부신호 입력단자 6 | 8 | |

ⓑ 전원 ON/OFF 스위치

ANALOG OUTPUT 단자 (옵션)

5. 표시 화면의 명칭과 기능 5-1. 기능설명 (8) 비교상태 표시 (1) 상태표시바 (1) 상태표시바 및 설정버튼 19:30:05 016-02-0 19:30:05 2016-02-07 (8) 비교상태 HH HI OK 0K (5) Hold 상태표시 표시 및 (2) 채널이름 Zero - (6) Zero 설정버튼 9,00 Command 7.00 1.00 설정버튼 Ĥ (2) 채널이름 Hold kaf.m (7) Unit 표시 (4) Hold 버튼 0 000 HH HI OF kgf.m (7) Unit 표시 chnnel 2 Zero (5) Hold EAK Hold (6) Zero Hold 상태표시 설정버튼 (4) Hold 버튼 ⁽³⁾ 측정값 표시 (3) 측정값 표시 [MGI-2200] [MGI-2100] (1) 상태표시바 장치에 설정된 현재 날짜 시각 표시, 장치의 상태에 따라 적절한 상태를 표시합니다. (2) 채널 이름 채널의 이름을 표시합니다. 채널 설정 메뉴의 Name 항목에서 설정합니다. (3) 측정값 표시 측정값을 표시합니다. 측정값의 상태에 따라 청색(HH,HI,OK), 황색(LO), 적색(LL)으로 색깔 표시됩니다. (4) Hold 버튼 Hold 기능을 ON / OFF 합니다. Hold type 설정에 따라 Sample, Peak, Valley, Average 등의 Hold 동작을 수행합니다. Decide type 설정에 따라 Peak Hold, Decide, Reset 기능을 수행합니다. (5) Hold 상태표시 Hold 또는 Peak의 ON, OFF 동작 상태를 표시합니다. (6) Digital Zero 버튼 화면 표시값을 0으로 설정합니다. Zero 버튼을 누르면 측정값이 Zero로 됩니다. (7) Unit 표시 각 채널 측정값의 Unit를 표시합니다. 설정 메뉴에서 각각의 Unit을 설정할 수 있습니다. (8) 비교상태 표시 및 설정버튼 비교 출력의 ON, OFF를 표시합니다. HH, HI, OK, LO, LL의 상태와 설정값을 표시하며, 각 설정값을 설정 화면에서 수정할 수 있습니다. 5

5-2. 입력 화면



(1) 텍스트 입력화면 설정 화면에서 Text를 입력할때 사용합니다. 영문자판, 숫자 그리고 특수 문자를 사용하여 문자열을 입력한다. 채널의 이름 또는 단위들을 입력할때 사용 합니다.



(2) 숫자 입력화면 정수 및 실수 입력화면 입니다. 입력 포멧에 따라 소수점, 부호 버튼 등이 선택적으로 나타납니다.



(3) 항목 선택화면 고정된 항목 중 하나를 선택하는 화면입니다.

6. 기능 설정

6-1. 설정 메뉴버튼



대기 화면에서 버튼을 제외한 부분을 3초 이상 누를경우 화면 아래쪽에서 Setup 버튼이 나타납니다. 이때 Setup 버튼을 누르면 기능설정 화면으로 진입합니다.

6-2. 기능 설정화면



(1) Device Configuration 장치의 채널 설정 및 입출력 방법을 설정합니다.
(2) User Setup (작업 현장에서 사용금지)
(3) Device Information 장치의 정보를 표시합니다.







- Limit : 설정된 Limit 값(HH, HI, OK, LO, LL)에 따라 화면에 비교결과를 표시하며 현재값 표시 색깔을 변경 합니다. (예: 현재값이 OK일 경우 녹색)
- Reference : Relay에 설정된 Reference 값에 따라 1~4 Relay의 출력 상태를 표시합니다.



(10) 화면 터치 보정 <mark>(현장 사용 금지)</mark>







6-4. Logical Channels



메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Logical Channels을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다. Logical Channles에서는 입력 채널 각각의 기능 설정이 가능하며, 다양한 입력 Source에 대한 설정, Scale 변경, Hold 방법 및 화면표시 방법등을 설정합니다.



(1) 채널 이름 설정

화면에 표시될 채널의 이름을 설정합니다. 영문, 숫자, 기호 등을 사용하여 입력 채널의 이름을 최대 15자 까지 입력할 수 있습니다. 입력된 문자열은 표시 화면에서 채널의 이름으로 나타납니다.



| Logical Channels MAIN EXIT |] | N∙m | Backspace |
|---|---|--|-----------|
| Name Torque | | | FG |
| Unit N.m | | HIJKL | MN |
| Mode Hardware input | | 0 P Q R S | TU |
| Source IntC1 : RTA | - | V W X Y Z | SPACE |
| Configure | | APC abs 122 @8 \$ | |
| Channel 1 | | ABC abc 123 @&\$ EXII | OK |
| (2) nit | | | |
| 측정값의 단위를 설정합니다. | | | |
| Logical Chinnels MAIN EXIT Name Speed Unit rpm Mode Hordware input Source IntB1 : RPM Configure Channel 2 | Channels Name Power Unit W Mode Math Funct Math Type Power A Input Channel 1 et 3 | MAN DIT Internet of the second secon | MAIN EXT |
| Logical Channels MAIN EXIT | | Mode O Disable | A |
| | | Hardware input Hardware out Monitor | |
| Mode Hardware input | | CAN Set Point Value | = |
| Source InICI : RTA | | Math Function Controller | |
| Configure | | O P/T | |
| Channel 1 | | U Data from Uther Ch | Cancel |
| | | | |

(3) Mode

채널에 표시될 값을 선택합니다.

- Disable : 사용하지 않음
- Hardware Input : 기기의 센서 입력을 표시합니다.
- Hardware Output Monitor : 기기의 출력값을 표시합니다. (현재 지원하지 않습니다.)
- Communication : 통신 입력값을 표시합니다. (현재 사용)
- Set Point Value : 특정값을 표시합니다.
- Math Function : 센서 입력의 수식 연산 결과를 표시합니다. (현재 지원하지 않습니다.)
- Controller : PID 제어 출력을 표시합니다.
- P/T : 시간에 따른 변화값을 표시합니다. 변화값 설정 (현재 지원하지 않습니다.)
- Data from Other Ch : 다른 입력 채널의 값을 입력으로 사용합니다. (현재 지원하지 않습니다.)



채널의 입력 Device를 설정합니다.

제품에 장착된 H/W Device의 입력을 원하는 채널에 연결하여 사용할 수 있으며 Source에 나타난 List는 현재 제품에 설치된 입력 장치입니다.

- IntC1 : RTA IntB1 : RPM IntB2 : Encoder





| cal Channels [MAIN] [E | | Scaling | |
|------------------------|---|----------------|---|
| Cessing | A | O Disable | A |
| Scaling Litea | | Linear | |
| Configure Scaling | | O Uffset | = |
| Hold Type Normal | | User Auto Cal, | |
| Zero Save | | | |

(6) Scaling

입력 센서의 Scale을 변경합니다. 입력의 물리량을 다른 단위로 변경하거나 Offset을 변경할때 사용 하며, Scaling에서 선택된 방법에 따라 Config Scaling 항목에 나타납니다.

- Disable : 사용안함 (입력 포트에 설정된 입력값을 그대로 표시합니다.)
- Linear : 채널 입력을 선형화 합니다. (현재 사용)
- Offset : Offset을 변경합니다.
- User Auto Cal : 사용자 Calibration 합니다.











| gical Channels | MAIN EXIT | Hold Type | |
|--------------------|-----------|---------------|--|
| rocessing | | O Normal | |
| Scaling Linear | | O Sample | |
| Configure S | caling | Peak | |
| Hold Type Peak | | O Valley | |
| Decide Type Decide | | O Average | |
| Zero Save | | O Peak_Valley | |

(8) Hold Type

Hold 기능을 설정합니다.

- Normal : 사용하지 않음
- Sample : Hold 신호가 ON 인 경우 표시값을 유지합니다.
- Peak : Hold 신호가 ON으로 유지되는 동안, 입력 데이터 Peak(최대값)을 갱신 또는 유지합니다.
- Valley : Hold 신호가 ON으로 유지되는 동안, 입력 데이터 Velley(최저값)을 갱신 또는 유지합니다.
- Average : Hold 신호가 ON으로 유지되는 몇초 동안, 채널 입력의 평균값을 계산하여 표시합니다.
- Peak Valley : Hold 신호가 ON으로 유지되는 몇초 동안, 채널의 최고와 최저의 차이값을 표시합니다.

| | |
|------|------|
| | |



(9) Decide Type

Hold 유지 및 출력 방식을 설정합니다.

• Disable : Hold 입력이 ON인 동안만 홀드합니다.

• Hold + Reset : Hold 입력이 ON인 동안 홀드하고 OFF이면 값을 계속 유지하고 Reset 입력이 ON일때 Hold 유지를 끕니다.

• Decide : Hold 입력이 ON인 동안 홀드를 유지하고 OFF이면 홀드값을 계속 유지하고 Decide 입력이 ON일때 출력하고 Decide가 OFF일때 홀드와 출력을 OFF 합니다.



| onfig Channel | MAIN EXIT | | Tracking Width |
|------------------------|-----------|---|-----------------|
| Tracking Width 0.000 | | | 0.000 |
| Tracking time 0,000 | | | 1 2 3 Backspace |
| High High Limit 10,000 | | - | 4 5 6 C |
| High Limit 7.000 | | | 7 8 9 |
| Low Limit 3.000 | | | . 0 |
| Low Low Limit 1.000 | | | |

(10-3) Tracking Width

Zero Tracking을 사용할때 Zero의 셋팅 범위를 설정합니다.

[Zero Tracking] 모드일 경우, ZT Time 동안 설정된 만큼의 변화가 없으면 Zero를 재설정 합니다.

| Config Channel | MAIN | EXIT | | Тгас | king Time | |
|------------------------|------|------|-------|------|-----------|-----------|
| Tracking Width 0.000 | | | 0.000 | | | |
| Tracking time 0.000 | - | | 1 | 2 | 3 | Backspace |
| High High Limit 10.000 | | - | 4 | 5 | 6 | С |
| High Limit 7.000 |] | | 7 | 8 | 9 | |
| Low Limit 3.000 | | | | 0 | | |
| Low Low Limit 1.000 | | V | | | | EXIT OK |

(10-4) Tracking Time

Zero Tracking을 사용할때 Zero를 갱신하는 시간을 설정합니다.

'초'단위로 입력하며 Zero Tracking 모드가 Zero Zone일 경우는 적용되지 않습니다.

[Zero Tracking] 모드일 경우 설정된 시간동안 ZT Width 만큼의 변화가 없으면 Zero를 재설정 합니다. (설정값 범위: 0~100)





• 설정범위 : -99999 ~ +99999



예) 소숫점 자리수가 [0.00] Step이 0.05인 경우, 입력값이 2.23일때 화면의 표시값은 2.20이 되며, 입력값이 2.27인 경우 2.25로 표시됩니다.





(16) Zero Button

Zero Button 표시를 설정합니다.

- ON : 화면에 Zero 버튼을 표시합니다. OFF : 화면에 Zero 버튼을 표시하지 않습니다.



메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Built in Input을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다. Built in Input 에서는 기기 입력 장치의 기본 설정을 합니다.

○ 1번 채널



(1) Node ID CAN ID







메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Built in Output을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다. Built in Output 에서는 기기 출력 장치의 기본 설정을 합니다.





| Built in Output 1 Negative Polarity High 10.00 Image: Stress of the stre |
|--|
| Built in Output 1 |
| BCD의 경우 사용하지 않음 Built in Output 1 Low Reference |
| Update Time 10 Negative Polarity *: High High 10.00 Low 1.00 EXIT EXIT |
| (7) Low BCD의 경우 사용하지 않음 |

| ※ Analog Out 옵 | 션일때 표시 (매뉴얼 | 뒤쪽 옵션 부분 침 | <u> </u> | |
|---|--------------------|------------|---|-----------|
| Built in Output Name Source Type High | Ch, 1 Fast | • | High 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 +/ | Backspace |
| Built in Output | | | Low | EXIT OK |
| Name | IntB1 : Analog Out | | 0.000 | |
| Source | Ch. 1 | - | 1 2 3 | Backspace |
| Туре | Fast | - | 4 5 6 | С |
| High | 10,000 | | 7 8 9 | |
| Low | 0,000 | 7 | | |
| | EXIT | | | EXIT OK |

(3) High / (4) Low

Analog 출력 설정 (High / Low 값을 설정해 주시면 입력한 값에 따라서 아날로그 출력이 됩니다.)

위와같이 High 10.000 , Low 0.000 으로 입력이 되어 있다면 Display 가 "0"일때 아날로그는 0V 출력이 되며, Display 가 "10"일때 아날로그는 10V 출력이 됩니다.

그리고, 역방향으로 힘을 가했을 경우 Display가 "-20"일때 아날로그는 -10V 출력이 됩니다.

| Built in Output | | 2 | | Built in Output | | 2 | |
|-----------------|------------|---|------|-------------------|----------|---|------|
| Name | Output BCD | - | | Туре | Display | | |
| Mode | BCD Code | | - | Update Time | 10 | | |
| Source | Ch. 1 | | - | Negative Polarity | + : High | | |
| Туре | Display | | - | High | 10.00 | | |
| Update Time | 10 | | V | Low | 1.00 | | - |
| | | [| EXIT | 1 | * | | EXIT |

* Built in Output의 채널 (출력이 여러개일 경우 선택) MGI-2200 모델에서 사용 (Ch. 1 / Ch. 2)



메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Digital Outputs을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다. Digital Output의 기능을 설정합니다.

| Digital Output | EXIT | | Source | |
|----------------|---------|---------------|-----------|----------|
| Source | CH 1 | | O OFF | |
| | | | O Signal | |
| Source Type | Display | | CH1 | |
| Comparison | Limit | \rightarrow | O CH2 | |
| Туре | | | О СНЗ | |
| | | | O CH4 | |
| Output Type | Normal | | O Control | |
| | N. | | | |
| Relay : 01 | | | | CancelOK |

(1) Source

출력의 비교 기준 장치를 설정합니다.

- OFF : 출력 사용하지 않음
- Signal : 기기의 내부 제어신호 사용
- Ch1 : Ch1의 표시값을 사용
- Ch2 : Ch2의 표시값을 사용
- Ch3 : Ch3의 표시값을 사용
- Ch4 : Ch4의 표시값을 사용
- Control : 제어 신호 출력을 사용







Normal

O Decide

Cancel

(5) Output Type

출력 방식을 선택합니다.

- Normal : 비교값이 ON일 경우 항시 출력
- Decide : Decide 입력이 ON 일 경우만 출력





* 출력 Port의 번호를 설정합니다.



메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Digital Inputs을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다. Digital Input은 I/O 입력을 설정합니다.



| Digital Input EXIT System Event None Ch1 Event Zero Ch2 Event None Ch3 Event None Ch4 Event None Ch4 Event None | |
|---|--|
| System Event None Ch1 Event Zero Ch2 Event None Ch3 Event None Ch4 Event None | |
| Ch1 Event Zero Ch2 Event None Ch3 Event None Ch3 Event None Ch4 Event None | |
| Ch2 Event None Ch3 Event None Ch3 Event None Ch4 Event None | |
| Ch3 Event None Ch3 Event None Ch4 Event None | |
| Ch4 Event None Ch4 Event None | |
| | |
| Input : 04 | |
| Digital Input EXIT Digital Input | |
| System Event None | |
| Ch1 Event None Ch1 Event None | |
| Ch2 Event None Ch2 Event None | |
| Ch3 Event None Ch3 Event None | |
| Ch4 Event None Ch4 Event None | |
| Input : 06 07 | |
| <u> </u> | |
| Digital Input EXIT System Event | |
| System Event None | |
| Ch1 Event Hold | |
| Ch2 Event None | |
| Ch3 Event None | |
| Ch4 Event None | |
| Input: 01 Cancel OK | |

- (1) System Event
- None : 내부 제어 신호용 입력 (현재 사용하지 않음)
- Test : Test Mode
- Auto / Manual : 자동 모드 선택 입력
- Start : 시작 신호
- Stop : 정지 신호





메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, Communication을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다.

| Communication MAIN EXIT | | Baudra | te |
|--|---|---|-----------|
| RS-232 Baudrate 9600 Id 1 Mode Recall | - | 1200 2400 4800 9600 14400 19200 28800 38400 57600 115200 | Cancel OK |
| (1) Baudrate RS-232C 통신속도 설정 | - | | |



- (3) Mode
- Recall : 요청 신호가 있는 경우 데이터 전송
- 0.05 ~ 30sec : 선택 시간에 따라 데이터 전송

6-10. System Configuration ice Confia EXIT Micro SD Multi Channel Digital Indicator **General Setting** MEN EXIT Logical Channels Device Configuration Built in Input Built in Output User Setup **Digital Outputs** Device Information EXIT **Device Config** Built in Output ensor MGI-2100 **Digital Outputs Digital Inputs** Communication System Configuration

메뉴에서 Device Configuration을 클릭한 후, System Configuration을 클릭하면 아래와 같이 표시됩니다.







통신 방식을 설정합니다.

- SS200 : SS200 호환 Protocol
- SS200N : 변경 Ss200 호환 Protocol
- Type D : D Protocol
- Shell Command : Shell Type 제어 Protocol

8. Device Information



| Device Information | [| EXIT |
|--------------------------------|------------|------|
| Device Type: Serial Number: | MGI2100 | |
| Version : | 0.1.1.8 | |
| Date : | NOV 7 2016 | |
| ID : | 00320023 | |
| | | |
| | | |
| | | |

(1) 장치의 정보를 표시합니다.

▶ 표시값의 보정

설정된 최대 용량과 정격 출력값을 입력했지만 실제 표시되는 값이 차이가 날 경우 보정하는 방법으로 센서와 인디케이터의 문제 보다는 주위 환경 (설치조건)의 요인에 의하는 경우가 많습니다. 표시값이 내가 알고있는 값과 차이가 발생할 경우 다음과 같은 방법으로 설정값을 변경 입력시켜 수정할 수 있습니다.



(1) 메뉴창에서 [Device Configuration] 메뉴를 클릭합니다.

(2) 메뉴창에서 [Logical Channels] 메뉴를 클릭합니다.

(3) 상하 위치바를 아래로 내려 [Configure Scaling] 메뉴를 클릭합니다.

(4) 위 메뉴창에서 상하 위치바를 이용해 Max+, Max+ 메뉴 Output Value를 클릭한 후

설정값을 비율에 맞게 조정하여 입력하시면 됩니다.

(5) 모든 설정값을 입력한 후 [EXIT]를 터치해서 지시 모드로 복귀하시면 됩니다.



▶ 단위 설정





| Device C | onfig | EXIT |
|----------|------------------|------|
| | General Setting | 1 |
| | Logical Channels | |
| | Built in Input | |
| | Built in Output | |
| | Digital Outputs | |
| | <u>_</u> | |





| ▶ 센서 기본값 설정 (RPM) | | |
|---|---|--|
| MENU EXIT Device Configuration User Setup Device Information | • | Device Config EXIT General Setting Logical Channels Built in Input Built in Output Digital Outputs |
| Puilt in Output 2 Name IntB1: RPM Scale 1,000 Cal 30,000 Multiply 1 | | Scale 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 0 +/- EXIT OK 30.000 1 2 1 2 3 Backspace 4 5 6 C 7 8 9 C 30.000 0 +/- C 1 2 3 Backspace 4 5 6 C 7 8 9 C C EXIT OK Multiply 1 C 2 4 C |
| 매뉴얼 24 ~ 26 page 참고. | | |

9. OPTION. BCD OUT INTERFACE

Programmable BCD는 표시된 Data를 BCD CODE화 하여 출력하는 방식입니다. PLC (Programmable Logic Control), Computer 등에 적용할 수 있습니다.

▶ PIN 배열

| | | 20 | 5 | ić | 77 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 000 | R7 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 31 | |
|-----------|---|----|---|----|----|----|----|-----|----------|----|----|-----|----|----|-----|-----|------------|---------|----|----|----|----|----------------|
| | / | 0 | С | | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | | 5 | $\overline{\}$ |
| \langle | | 2 | 0 | 0 | 0 | С | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | | |) (| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • | - | 2 | ო | 4 | Ľ | 0 | D I | <u> </u> | œ | ი | 10 | £ | 10 | 1 5 | 2 ; | <u>+</u> ; | cl C | 16 | 17 | 18 | 19 | |

| PIN No. | SIGNAL | PIN No. | SIGNAL |
|---------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | GND | 20 | 4 x 10 ⁴ |
| 2 | 1 × 10 ⁰ | 21 | 8 × 10 ⁴ |
| 3 | 2 x 10 ⁰ | 22 | RLY1 |
| 4 | 4 × 10 ⁰ | 23 | RLY2 |
| 5 | 8 x 10 ⁰ | 24 | RLY3 |
| 6 | 1 x 10 ¹ | 25 | RLY4 |
| 7 | 2 x 10 ¹ | 26 | Negative Polarity |
| 8 | 4 x 10 ¹ | 27 | Busy |
| 9 | 8 x 10 ¹ | 28 | SP 1 |
| 10 | 1 x 10 ² | 29 | SP 2 |
| 11 | 2 × 10 ² | 30 | SP 3 |
| 12 | 4 x 10 ² | 31 | SP 4 |
| 13 | 8 x 10 ² | 32 | SP 5 |
| 14 | 1 x 10 ³ | 33 | SP 6 |
| 15 | 2 x 10 ³ | 34 | NC |
| 16 | 4 x 10 ³ | 35 | +5V |
| 17 | 8 x 10 ³ | 36 | NC |
| 18 | 1 x 10 ⁴ | 37 | External VCC |
| 19 | 2 × 10 ⁴ | | |



DATA 출력 TIME(T)은 Function F-15 (BCD BUSY) 에서 설정할 수 있습니다. (50, 100, 200, 500, 1000 ms)

▶ 신호 논리

| ① BCD DATA 출력 | : 부논리 (Negative) |
|---------------|--------------------|
| ② BUSY 출력 | : DATA READ = L |
| ③ 극성 출력 | : "+" = H, "-" = L |

- ④ RELAY 출력 : RY1 ~ RY4 = L
- ▶ BCD 출력 회로



10-1. OPTION. SS-200 TYPE RS232C SERIAL INTERFACE

RS232C는 일반 통신용이며, PC에서 데이터를 받을때 사용합니다.

1. 사용순서 : RS232C를 사용하려면, 설정 모드에서 보드레이트를 설정합니다. 보드레이트 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 bps로 설정 가능합니다.



2. 통신 프로토콜

통신 데이터는 통신 모드를 RS232로 설정해주면 바로 송신을 시작합니다. 송신되는 Data format은 다음과 같습니다. 소수점은 전송되지 않습니다.

1) STREAM MODE (상시전송 모드)

예1> 현재값 : +12345

| BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYTE7 | BYTE8 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STX | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ETX |
| 02H | 2BH | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 03H |

예1> 현재값 : -12.345

| BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYTE7 | BYTE8 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STX | + / - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ETX |
| 02H | 2DH | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 03H |

2) COMMAND MODE

INDICATOR 설명서를 참조하여 장비 번호를 설정하여 주십시오. 장비번호 설정은 반드시 COMMAND 명령과 다른 번호를 설정해 주어야 합니다.

1) COMMAND 명령표

| Command | HEX Code | ASC II | | |
|----------------|------------|------------|--|--|
| Print (현재값 전송) | 50H 또는 70H | 'P' 또는 'p' | | |
| Hold (홀드 설정) | 48H 또는 68H | 'H' 또는 'h' | | |
| Reset (홀드 해제) | 52H 또는 72H | 'R' 또는 'r' | | |
| Zero (영점 교정) | 5AH 또는 7AH | 'Z' 또는 'z' | | |
| Decide (판정) | 44H 또는 64H | 'D' 또는 'd' | | |

2) 현재값 전송 (PRINT) : PC → INDICATOR 예)장비번호 (ID_NO) = 1

| | Byte-1 (ID_NO) | Byte-2 (Command) | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|
| HEX CODE | 01H | 50H | | |
| Decimal | 1 | 80 | | |

3) HOLD (홀드설정): PC → INDICATOR 예)장비번호 (ID_NO) = 2

| | Byte-1 (ID_NO) | Byte-2 (Command) | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|
| HEX CODE | 02H | 48H | | |
| Decimal | 2 | 72 | | |

4) Reset (홀드해제): PC → INDICATOR 예)장비번호 (ID_NO) = 3

| | Byte-1 (ID_NO) | Byte-2 (Command) | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|
| HEX CODE | 03H | 52H | | |
| Decimal | 3 | 82 | | |

5) Zero (영점교정): PC → INDICATOR 예)장비번호 (ID_NO) = 4

| | Byte-1 (ID_NO) | Byte-2 (Command) | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|
| HEX CODE | 04H | 5AH | | |
| Decimal | 4 | 90 | | |

6) Decide (판정) : PC → INDICATOR 예)장비번호 (ID_NO) = 5

| | Byte-1 (ID_NO) | Byte-2 (Command) | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|
| HEX CODE | 05H | 44H | | |
| Decimal | 5 | 68 | | |

7) 현재값 : PC → INDICATOR 예)+12345, ID_NO = 1

| BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYTE7 | BYTE8 | BYTE9 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| STX | ID | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ETX |
| 02H | 01H | 2BH | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 03H |

8) 현재값 : PC → INDICATOR 예)-12.754, ID_NO = 4

| BYTE1 | BYTE2 | BYTE3 | BYTE4 | BYTE5 | BYTE6 | BYTE7 | BYTE8 | BYTE9 | BYTE10 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| STX | ID | +/- | 1 | 2 | | 7 | 5 | 4 | ETX |
| 02H | 04H | 2DH | 31H | 32H | 2EH | 37H | 35H | 34H | 03H |

10-2. OPTION. D-TYPE RS232C SERIAL INTERFACE

1. 통신 Protocol 양식

| STX | | ID | Ler | CODE | Cha | nnel | Data | Chec | kSum | ETX | |
|-------|------|----|---------|---|-------|------|------|-------|------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ~ n | n+1 | n+2 | n+3 |
| 구 | 분 | 길이 | | | | | 설 | 명 | | | |
| ST | Х | 1 | 텍스트 시? | 작 | | | | | | | |
| IC |) | 2 | 출력장치] | 출력장치 ID (00 ~ FF: ID를 0~255를 Hex 값 0x00 ~ 0xFF로 표현 | | | | | | | |
| Len | gth | 2 | 데이터 길 | 데이터 길이 : data (가변) | | | | | | | |
| COL | DE | 1 | 명령어 코. | 드 (R, D, | L, S) | | | | | | |
| Char | nnel | 2 | 장치 Char | nnel (00 | ~ FF) | | | | | | |
| DA | TA | 가변 | 데이타(In | dex + 더 | 이터값) | | | | | | |
| Check | Sum | 2 | CheckSu | CheckSum (ID 부터 Data 마지막까지의 CheckSum 값) | | | | | | | |
| ET | Х | 1 | 텍스트 종. | 료 | | | | | | | |

* Data는 각 항목의 Index와 실제값으로 구성되어 있으며,

index (2byte)와 8byte 또는 2byte의 데이터로 구성된다.

2. 현재값 요청 (PC → MGI-2100)

예) 장치 ID : 1번, 채널 1번 데이터 요청 (Data : 요청 채널 "01")

0102R0100D6

| STX | I | D | Len | gth | CODE | Cha | nnel | Da | ata | CheckSum | | ETX |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | 0 | 1 | 0 | 2 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 6 | |
| 0x02 | 0x30 | 0x31 | 0x30 | 0x32 | 0x52 | 0x30 | 0x31 | 0x30 | 0x30 | 0x44 | 0x36 | 0x03 |

* ID 및 채널은 0~255의 Hex 값 0x00 ~ 0xFF로 표현

* 현재값 요청시 Data는 Index(00) 임

3. 현재값 전송 (MGI-2100 → PC)

예) 장치 ID : 1번, 채널 : 1번, 데이터값 : 123.4 (Data : 채널, 현재값 "01+00123.4")

010AD0100+00123.45A

| STX | ID | | Ler | gth | CODE | Channel | | |
|------|------|------|------|------|------|---------|------|--|
| | 0 | 1 | 0 | А | D | 0 | 1 | |
| 0x02 | 0x30 | 0x31 | 0x30 | 0x41 | 0x44 | 0x30 | 0x31 | |

| ind | dex | Data | | | | | | CheckSum | | ETX | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | А | |
| 0x30 | 0x30 | 0x2B | 0x30 | 0x30 | 0x31 | 0x32 | 0x33 | 0x2E | 0x34 | 0x35 | 0x41 | 0x03 |

* 현재값 전송시 Data는 Index(00) +표시값 (+00123.4) 으로 구성됨

4. 전체 채널 데이터 요청 (PC → MGI-2100)

¬ 0102R0000D5 └

| STX | I | D | Length | | CODE | Channel | | Data | | CheckSum | | ETX |
|------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|------|----------|------|------|
| Г | 0 | 1 | 0 | 2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 5 | L |
| 0x02 | 0x30 | 0x31 | 0x30 | 0x32 | 0x52 | 0x30 | 0x30 | 0x30 | 0x30 | 0x44 | 0x35 | 0x03 |

5. 전체 채널 데이터 응답

¬ 0112D0000+000004.+000.811C8 └

| STX | I | D | Ler | gth | CODE | Channel | | |
|------|------|------|------|------|------|---------|------|--|
| Г | 0 | 1 | 1 | 2 | D | 0 | 0 | |
| 0x02 | 0x30 | 0x31 | 0x30 | 0x45 | 0x44 | 0x30 | 0x34 | |

index

| inc | lex | | | | | | | | Da | ita | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | + | 0 | 0 | 0 | | 8 | 1 | 1 |
| 0x30 | 0x30 | 0x2B | 0x30 | 0x30 | 0x34 | 0x30 | 0x30 | 0x34 | 0x2E | 0x30 | 0x30 | 0x30 | 0x30 | 0x2E | 0x38 | 0x31 | 0x31 |

| Chec | CheckSum | | | | | | |
|------|----------|------|--|--|--|--|--|
| С | 8 | L | | | | | |
| 0x44 | 0x41 | 0x03 | | | | | |

11. OPTION. ANALOG OUTPUT





위와 같은 순서로 Built in Output로 진입하셔서 High / Low 값을 설정해 주시면 입력한 값에 따라서 아날로그 출력이 됩니다.

위와 같이 High 20.000, Low 0.000 으로 입력이 돼 있다면 Display가 "0" 일때 아날로그는 0V 출력이 되며, Display가 "20" 일때 아날로그는 10V 출력이 됩니다.

그리고, 역방향으로 힘을 가했을 경우 Display가 "-20" 일때 아날로그는 -10V 출력이 됩니다.

<u>MEMO</u>

<u>MEMO</u>

<u>MEMO</u>



경기도 오산시 수목원로 88번길 35,15층 F1513A호

T. 031-8077-9019 F. 031-8077-9020 H. www.daehan-instr.com E. daehan@daehan-instr.com